

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی ترموستات هانیول T6861 :

ترموستات دیجیتال غیر برنامه ریزی

نکات نصب:

ترموستات را حدود ۵ فوت (۱/۵ متر) بالاتر از سطح و محلی که گردش هوای مناسبی دارد نصب کنید.

توجه فرمایید ترموستات را پشت درب یا گوشه اتاق نصب نشود. همچنین ترموستات ها جایی نصب نشوند که تحت تأثیر از هوای گرم یا سرد قرار بگیرند.

اطمینان حاصل شود که پکیج ترموستات هانیول T6861 شامل یک ترموستات دیجیتال، جعبه انرژی الکتریکی و کابل و پیچ باشد.

نصب و راه اندازی ترموستات هانیول T6861

ابتدا سیم های برق را درون ترمینال کنید، و سپس پیچ هر ترمینال بسته شود. سپس جعبه برق را درون جعبه اتصال قرار دهید.

جهت راه اندازی ترموستات هانیول T6861 ابتدا دکمه Δ و \odot را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا وارد حالت راه اندازی شوید.

با استفاده از Δ و ∇ تنظیمات را تغییر دهید. جهت رفتن به دستورات بعدی می توان از کلیک \odot استفاده کرد. برای ذخیره سازی و خروج از تنظیمات دکمه Δ و \odot را به مدت سه ثانیه نگه دارید.

شماره	توضیحات	امکانات
۱	نوع سیستم	۰ - فقط گرما
		۱ - فقط سرما
		۲ - دو راهه دستی
		۴ - چهار راهه دستی
		۵ - چهار راهه اتوماتیک
۵	سنسور از راه دور	۰ - سنسور رو کار
		۱ - از راه دور
۹	مقیاس دما	۰ - درجه فارنهایت
		۱ - درجه سلسیوس
۱۰	نوع کنترل فن	۰ - فقط گردشی
		۱ - فقط ثابت
۱۸	تنظیمات دمای نمایشگر	۲ - به انتخاب کاربر گردشی یا ثابت باشد
		۰ - درجه سانتی گراد (پیش فرض)
		۰/۵ - درجه سانتی گراد (F ۱)
		۱ - درجه سانتی گراد (F ۲)
		۱/۵ - درجه سانتی گراد (F ۳)
۱۹	حالت نمایش دما	۲ - درجه سانتی گراد (F ۴)
		۰ - نمایش دمای اتاق
		۱ - نمایش دمای تنظیم شده
		۲ - نمایش هر دو (پیش فرض)

۲۰	توقف بازه گرمایی	۱۰-۳۲ درجه سانتی گراد به صورت پیش فرض ۳۲ درجه سانتی گراد (۵۰-۹۰ درجه فارنهایت)
۲۱	توقف بازه سرمایی	۱۰-۳۲ درجه سانتی گراد به صورت پیش فرض ۱۰ درجه سانتی گراد (۵۰-۹۰ درجه فارنهایت)
۲۲	قفل کلیدها	۰ - تمام کلیدها باز است
		۱ - کلید سیستم قفل می باشد
		۲ - کلید سیستم و فن قفل می باشد
۲۷	محافظت سرما	۳ - تمامی کلیدها قفل می باشد
		۰ - غیرفعال ۱ - فعال

مثال: فرض کنید می خواهید **قفل کلید** ترموستات را فعال کنید. ابتدا هر دو دکمه ذکر شده را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا وارد تنظیمات (Setup) شوید. سپس شماره نشانگر را با استفاده از دکمه بالا و پایین روی عدد ۲۲ قرار دهید و به مرحله بعد می رویم. (دکمه Δ)

سپس با توجه به **جدول** می خواهیم تمام کلیدها قفل شود لذا عدد نشانگر را روی ۰ قرار می دهیم و سپس از تنظیمات خارج می شویم. (دکمه Δ و Δ به شکل همزمان)

Honeywell.com